

# ACQVARIA i

---

Manuale schemi elettrici  
ACQVARIA i

Electrical wirings manual  
ACQVARIA i

Manual schémas électriques  
ACQVARIA i

Schaltpläne Handbuchs  
ACQVARIA i

Manual esquemas eléctricos  
ACQVARIA i

Handleiding elektrische schema's  
ACQVARIA i

Manual dos esquemas elétricos  
ACQVARIA i

Elektromos kapcsolási rajzok  
ACQVARIA i

IT

EN

FR

DE

ES

NL

PT

HU



CE

## 1.1 INDICE

### » 1.1 Supplier 1 p. 10

- Schema elettrico base ACQVARIA i 10-60: 1.1 p. 10
- Schema elettrico TED10 2 tubi 10-60: 1.2 p. 11
- Schema elettrico TED10 4 tubi 10-60: 1.3 p. 12
- Schema elettrico MYCOMFORT LARGE 10-60: 1.4 p. 13
- Schema elettrico EVO 10-60 + valv. ON/OFF: 1.5 p. 14
- Schema elettrico EVO 10-60 + valv. Modulante: 1.6 p. 15
- Schema elettrico EVOBOARD 10-60 + valv. ON/OFF: 1.7 p. 16
- Schema elettrico EVOBOARD 10-60 + valv. Modulante: 1.8 p. 17
- Schema elettrico AirClissi con EVO: 1.17 p. 26

### » 1.2 Supplier 2 p. 18

- Schema elettrico base ACQVARIA i 10-35: 1.9 p. 18
- Schema elettrico TED10 2 tubi AQ 10-35: 1.10 p. 19
- Schema elettrico TED10 4 tubi AQ 10-35: 1.11 p. 20
- Schema elettrico MYCOMFORT LARGE 10-35: 1.12 p. 21
- Schema elettrico AQ 10-35 + EVO + valv. ON/OFF: 1.13 p. 22
- Schema elettrico AQ 10-35 + EVO + valv. Modulante: 1.14 p. 23
- Schema elettrico EVOBOARD AQ 10-35 + valv. ON/OFF: 1.15 p. 24
- Schema elettrico EVOBOARD AQ 10-35+ valv. Modulante: 1.16 p. 25

### » AirClissi

- Schema elettrico AirClissi con EVO: 1.17 p. 26

## 1.2 LEGENDA

Effettuare i collegamenti elettrici in assenza di tensione, secondo le normative di sicurezza vigenti.

Verificare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sulla targhetta dell'apparecchio.

**I collegamenti elettrici tratteggiati vanno eseguiti dall'installatore**

- **IL:** Interruttore di linea (non fornito)
- **F:** Fusibile di protezione 2A (non fornito)
- **CN:** Morsettiera a vite/faston
- **EMC FILTER:** Filtro antidisturbo EMI/RFI
  - **BN (L2):** Marrone = fase IN filtro
  - **BU (N4):** Blu neutro IN filtro
  - **BK (U1):** Nero = fase OUT filtro
  - **BU (U3):** Blu = neutro OUT filtro
- **MV:** Motore ventilatore
- **INVERTER:** Inverter motore ventilatore
- **BN:** Marrone = fase alimentazione motore
- **BU:** Blu = neutro alimentazione motore
- **red:** Rosso = segnale controllo 0-10 Vdc
- **black:** Nero = GND segnale controllo
- **MP:** Pompa scarico condensa
- **FLOAT SWITCH:** Galleggiante
- **BN:** Marrone = fase alimentazione pompa
- **BU:** Blu = neutro alimentazione pompa
- **BK:** Nero = segnale allarme galleggiante
- **GY:** Grigio = comune allarme galleggiante
- **VC ON/OFF:** Valvola ON/OFF acqua fredda/calda (impianto 2 tubi) (accessorio); Valvola ON/OFF acqua fredda (impianto 4 tubi) (accessori)

È severamente vietata la riproduzione anche parziale di questo manuale

## 1.1 TABLE OF CONTENTS

### » 1.1 Supplier 1 p. 10

- Base wiring diagram ACQVARIA i 10-60: 1.1 p. 10
- TED10 2 pipes 10-60 wiring diagram: 1.2 p. 11
- TED10 4 pipes 10-60 wiring diagram: 1.3 p. 12
- Wiring diagram My Comfort Large 10-60: 1.4 p. 13
- EVO 10-60 + Valv. ON/OFF wiring diagram: 1.5 p. 14
- EVO 10-60 + valv. Mod. wiring diagram: 1.6 p. 15
- EVOBOARD 10-60 + Valv. ON/OFF wiring diagram: 1.7 p. 16
- EVO BOARD on 10-60 + valv. Mod. wiring diagram: 1.8 p. 17
- Electrical wiring diagram AirClissi with EVO: 1.17 p. 26

### » 1.2 Supplier 2 p. 18

- Electrical wires base ACQVARIA i 10-35: 1.9 p. 18
- Wiring diagram TED10 2 pipes AQ 10-35: 1.10 p. 19
- Wiring diagram TED10 4 pipes AQ 10-35: 1.11 p. 20
- MYCOMFORT LARGE 10-35 wiring diagram: 1.12 p. 21
- AQ10-35 EC + EVO + Valv. ON/OFF wiring diagram: 1.13 p. 22
- AQ 10-35 + EVO + valv. Mod. wiring diagram: 1.14 p. 23
- EVOBOARD AQ10-35 + Valv. ON/OFF wiring: 1.15 p. 24
- EVOBOARD AQ10-35 + Valv. Mod. wiring: 1.16 p. 25

### » AirClissi

- Electrical wiring diagram AirClissi with EVO: 1.17 p. 26

## 1.2 LEGEND

Make the electrical connections with the power supply disconnected, in accordance with current safety regulations.

Check that the mains electricity supply is compatible with the voltage shown on the unit rating plate.

**The electrical connections indicated must be made by the installer**

- **IL:** Circuit breaker (not supplied)
- **F:** Safety 2A fuse (not supplied)
- **CN:** Fast on/screw terminal board
- **EMC FILTER:** EMI/RFI noise filter
  - **BN (L2):** Brown = phase filter IN
  - **BU (N4):** Blue filter IN neutral
  - **BK (U1):** Black = filter OUT phase
  - **BU (U3):** Blue = filter OUT neutral
- **MV:** Fan motor
- **INVERTER:** Inverter fan motor
- **BN:** Brown = inverter motor phase
- **BU:** Blue = motor power supply neutral
- **red:** Red = control signal 0-10 Vdc
- **black:** Black = GND control signal
- **MP:** Condensate drainage pump
- **FLOAT SWITCH:** Float
- **BN:** Brown = pump power supply phase
- **BU:** Blue = pump power supply neutral
- **BK:** Black = float switch alarm signal
- **GY:** Grey = common float alarm
- **VC ON/OFF:** ON/OFF cold/hot water valve (2 pipes system) (accessory); ON/OFF cold water valve (4 pipes system) (accessory)
- **VH ON/OFF:** hot water valve (4 pipes system) (accessory)
  - **BN:** Brown = valves power supply phase

All copying, even partial, of this manual is strictly forbidden

- **VH ON/OFF:** Valvola ON/OFF acqua calda (impianto 4 tubi) (accessorio)
  - **BN:** Marrone = fase alimentazione valvole
  - **BU:** Blu = neutro alimentazione valvole
- **SAI:** Sonda temperatura aria interna preinstallata
- **SAE:** Sonda temperatura aria remota
- **SW:** Sonda temperatura acqua
- **SWH:** Sonda temperatura acqua addizionale batteria calda (impianto 4 tubi). Da prevedere opzionalmente solo in presenza di SW
- **SUI:** Sonda umidità relativa interna preinstallata
- **SUE:** Sonda umidità relativa remota
- **JONIX:** Modulo ionizzatore dell'aria (accessorio)

### 1.2.1 Specifico per schemi con comando EVO-BOARD

- ☞ **IN** caso di mala comunicazione con display, collegare lo schermo del BUS di comunicazione Evo-Board->Display al morsetto  $\frac{1}{2}$  su Evo-Board (vedere manuale tecnico Evo-Board).
- **T1:** Trasformatore 230Vac/24Vac (non fornito)
- **VC MOD. 0-10 Vdc:** valvola modulante acqua fredda/calda (impianto 2 tubi); valvola modulante acqua fredda (impianto 4 tubi)
- **VH MOD. 0-10 Vdc:** valvola modulante acqua calda (impianto 4 tubi)
  - **RD:** Rosso = + 24Vac alimentazione valvole
  - **BK:** Nero = 0V alimentazione valvole / GND segnale controllo
  - **grey:** Grigio = segnale controllo 0-10 Vdc valvole

### 1.2.2 Legenda schema elettrico AirClissi

- **IL:** Interruttore generale (non fornito)
- **F:** Fusibile di protezione (non fornito)
- **CN:** Morsettiera a VITE/ FASTON
- **TA1:** Alimentatore DC Jolly
- **RA1:** Strip led Effetto AirClissi

- **BU:** Blue = neutral valve power supply
- **SAI:** Pre-installed internal air temperature probe
- **SAE:** Remote air temperature probe
- **SW:** Water temperature sensor
- **SWH:** Hot water temperature probe additional coil (4-pipe units). Available only with SW
- **SUI:** Pre-installed internal air relative humidity probe
- **SUE:** Remote air relative humidity probe
- **JONIX:** Air ionizer module (accessory)

### 1.2.1 Specific for wiring diagrams with EVO-BOARD control

- ☞ **IN** case of wrong communication with display, connect communication BUS display Evo-Board ->Display to clamp  $\frac{1}{2}$  on EVO BOARD (refer to EVO BOARD technical manual).
- **T1:** Transformer 230Vac/24Vac (not supplied)
- **VC MOD. 0-10 Vdc:** modulating cold/hot water (2 pipes system); modulating cold water valve (4 pipes system)
- **VH MOD. 0-10 Vdc:** modulating cold water valve (4 pipes system)
  - **RD:** Red = + 24Vac valves power supply
  - **BK:** Black = 0V valve power supply / control signal GND
  - **grey:** Grey = 0-10 Vdc valve control signal

### 1.2.2 Electrical wiring diagram legend AirClissi

- **IL** General circuit breaker (not supplied)
- **F:** Safety fuse (non supplied)
- **CN:** Fast on/screw terminal board
- **TA1:** DC Jolly power supply
- **RA1:** Effetto AirClissi Strip led

## 1.1 SOMMAIRE

### » 1.1 Supplier 1 p. 10

- Schéma électrique de base ACQVARIA i 10-60: 1.1 p. 10
- Schémas électriques TED10 2 tuyaux 10-60: 1.2 p. 11
- Schémas électriques TED10 4 tuyaux 10-60: 1.3 p. 12
- Schéma électrique MYCOMFORT LARGE 10-60: 1.4 p. 13
- Schémas électriques EVO 10-60 + vanne ON/OFF: 1.5 p. 14
- Schémas électriques EVO 10-60 + vanne Modulant: 1.6 p. 15
- Schémas électriques EVOBOARD 10-60 + vanne ON/OFF: 1.7 p. 16
- Schémas électriques EVOBOARD 10-60 + vanne Modulant: 1.8 p. 17
- Schéma électrique AirClissi + EVO: 1.17 p. 26

### » 1.2 Supplier 2 p. 18

- Schéma électrique base ACQVARIA i 10-35: 1.9 p. 18
- Schémas électriques TED10 2 tubes AQ 10-35: 1.10 p. 19
- Schémas électriques TED10 4 tubes AQ 10-35: 1.11 p. 20
- Schéma électrique MYCOMFORT LARGE 10-35: 1.12 p. 21
- Schémas électriques AQ 10-35 + EVO + vanne ON/OFF: 1.13 p. 22
- Schémas électriques AQ 10-35 + EVO + vanne Modulant: 1.14 p. 23
- Schémas électriques EVOBOARD AQ 10-35 + vanne Modulant: 1.15 p. 24
- Schémas électriques EVOBOARD AQ 10-35+ vanne Modulant: 1.16 p. 25

### » AirClissi

- Schéma électrique AirClissi + EVO: 1.17 p. 26

## 1.2 LÉGENDE

Les branchements électriques devront être effectués avec l'appareil hors tension et conformément aux dispositions de sécurité en vigueur. S'assurer que la tension du secteur correspond à la valeur indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

**Les branchements électriques hachés doivent être effectués par l'installateur**

- **IL:** Interrupteur de ligne (non fourni)
- **F:** Fusible de protection 2A (non fourni)
- **CN:** Bornier à vis / faston
- **EMC FILTER:** Filtre anti-interférences EMI/RFI
  - **BN (L2):** Marron = phase IN filtre
  - **BU (N4):** Bleu neutre IN filtre
  - **BK (U1):** Noir = phase OUT filtre
  - **BU (U3):** Bleu = neutre OUT filtre
- **MV:** Moteur ventilateur
- **INVERTER:** Moteur ventilateur inverter
- **BN:** Marron = phase alimentation moteur
- **BU:** Bleu = neutre alimentation moteur
- **red:** Rouge = signal contrôle 0-10 Vdc
- **black:** Noir = GND signal contrôle
- **MP:** Pompe purge des condensats
- **FLOAT SWITCH:** Flotteur
- **BN:** Marron = phase alimentation pompe
- **BU:** Bleu = neutre alimentation pompe
- **BK:** Noir = signal alarme flotteur
- **GY:** Gris = alarme flotteur commune
- **VC ON/OFF:** Vanne ON/OFF eau froid/chaud (2 tuyaux) (accessory); Vanne ON/OFF eau froid (4 tuyaux) (accessoire)

## 1.1 INHALTSVERZEICHNIS

### » 1.1 Supplier 1 S. 10

- Grundschriftplan ACQVARIA i 10-60: 1.1 S. 10
- Schaltplan TED10 2 Röhren 10-60: 1.2 S. 11
- Schaltplan TED10 4 Röhren 10-60: 1.3 S. 12
- Schaltplan MYCOMFORT LARGE 10-60: 1.4 S. 13
- Grundschriftplan EVO 10-60 + ventile ON/OFF: 1.5 S. 14
- Grundschriftplan EVO 10-60 + ventile Modulierend: 1.6 S. 15
- Grundschriftplan EVOBOARD 10-60 + ventile ON/OFF: 1.7 S. 16
- Grundschriftplan EVOBOARD 10-60 + ventile Modulierend: 1.8 S. 17
- Legende Schaltplan AirClissi + EVO: 1.17 S. 26

### » 1.2 Supplier 2 S. 18

- Grundschriftplan ACQVARIA i 10-35: 1.9 S. 18
- Schaltplan TED10 2 Röhren AQ 10-35: 1.10 S. 19
- Schaltplan TED10 4 Röhren AQ 10-35: 1.11 S. 20
- Schaltplan MYCOMFORT LARGE 10-35: 1.12 S. 21
- Grundschriftplan AQ 10-35 + EVO + ventile ON/OFF: 1.13 S. 22
- Grundschriftplan AQ 10-35 + EVO + ventile Modulierend: 1.14 S. 23
- Grundschriftplan EVOBOARD AQ 10-35 3V + ventile ON/OFF: 1.15 S. 24
- Grundschriftplan EVOBOARD AQ 10-35 + ventile Modulierend: 1.16 S. 25

### » AirClissi

- Legende Schaltplan AirClissi + EVO: 1.17 S. 26

## 1.2 LEGENDE

Die Stromanschlüsse müssen in spannungslosem Zustand gemäß den geltenden Vorschriften ausgeführt werden.


Kontrollieren, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung entspricht.

**Die gestrichelt dargestellten Stromanschlüsse müssen vom Installateur ausgeführt werden**

- **IL:** Hauptschalter (nicht mitgeliefert)
- **F:** Sicherung 2A (nicht mitgeliefert)
- **CN:** Schraub- / Faston-Klemme
- **EMC FILTER:** Entstörungsfilter EMI/RFI
  - **BN (L2):** Braun = phase IN Filter
  - **BU (N4):** Blau Neutralleiter IN Filter
  - **BK (U1):** Schwarz = phase OUT Filter
  - **BU (U3):** Blau = Neutralleiter OUT Filter
- **MV:** Motor Lüfter
- **INVERTER:** Motor Lüfterinverter
- **BN:** Braun = Motor Versorgungs Phase
- **BU:** Blau = Neutralleiter Stromversorgung Motor
- **red:** Rot = 0-10 Vdc Steuersignal
- **black:** Schwarz = GND Steuersignal
- **MP:** Kondenswasserablasspumpe
- **FLOAT SWITCH:** Schwimmer
- **BN:** Braun = Pumpen Versorgungs Phase
- **BU:** Blau = Neutralleiter Pumpenstromversorgung
- **BK:** Schwarz = Alarmsignal Schwimmer
- **GY:** Grau = gemeinsamer Schwimmelarm
- **VC ON/OFF:** Kalt-/Warmwasser ON/OFF-Ventil (2-Leiter-System) (Zubehör); Kaltwasser ON/OFF-Ventil (4-Leiter-System) (Zubehör)
- **VH ON/OFF:** Warmwasser ON/OFF-Ventil (4-Leiter-System) (Zubehör)
  - **BN:** Braun = Ventil Versorgungs Phase

- **VH ON/OFF:** Vanne ON/OFF eau chaud (4 tuyaux) (accessoire)
  - **BN:** Marron = phase alimentation vannes
  - **BU:** Bleu = neutre alimentation vannes
- **SAI:** Sonde température air interieur pre installé
- **SAE:** Sonde température air à distance
- **SW:** Sonde température eau
- **SWH:** Sonde température eau du batterie additionelle chaude (unités à 4 tuyaux). Disponible en option avec SW uniquement
- **SUI:** Sonde à distance d'humidité de l'air pre installé
- **SUE:** Sonde à distance d'humidité de l'air
- **JONIX:** Module ioniseur d'air (accessoire)

### 1.2.1 Schéma spécifique avec commande EVO-BOARD

 **EN** cas de mauvaise communication avec le display, connectez le display BUS de communication EVO Board -> Display à la borne  $\frac{1}{2}$  sur EVO BOARD (voir manuel technique EVO BOARD).


- **T1:** Transformateur 230Vac/24Vac (nun fournie)
- **VC MOD. 0-10 Vdc:** vanne modulant eau froid/chaud (2 tuyaux); vanne modulant eau froid (4 tuyaux)
- **VH MOD. 0-10 Vdc:** vanne modulant eau froid (4 tuyaux)
  - **RD:** Rouge = + 24Vac alimentation vannes
  - **BK:** Noir = 0V alimentation vannes / GND signal contrôle
  - **grey:** Gris = 0-10 Vdc contrôle signal vannes

### 1.2.2 Légendes schémas électriques AirClissi

- **IL:** Interrupteur general (non fourni)
- **F:** Fusible de protection (non fourni)
- **CN:** Bornier à vis / faston
- **TA1:** Alimentation DC Jolly
- **RA1:** Strip led Effetto AirClissi

- **BU:** Bleu = Neutralleiter Ventilversorgung
- **SAI:** Vorinstallierte interne Lufttemperatursonde
- **SAE:** Fernfühler für die Lufttemperatur
- **SW:** Wassertemperaturfühler
- **SWH:** Zusätzlicher Heißschlangen-Wassertemperaturfühler (4-Rohr-Gebläsekonvektor). Nur mit SW als Option verfügbar
- **SUI:** Interne Sonde für relative Luftfeuchtigkeit vorinstalliert
- **SUE:** Fernfühler für die relative Luftfeuchtigkeit
- **JONIX:** Luftionisator modul (Zubehör)

### 1.2.1 Spezifisch für Schaltpläne mit EVO-BOARD-Befehl

 **BEI** schlechter Kommunikation mit dem Display Schließen Sie die Abschirmung des Kommunikations-BUS an mit dem  $\frac{1}{2}$ -Anschluss auf dem EVO BOARD (siehe technisches Handbuch zum EVO BOARD).

- **T1:** Transformator 230Vac/24Vac (nicht mitgeliefert)
- **VC MOD. 0-10 Vdc:** Kalt-/Warmwasser-Modulationsventil (2-Leiter-System); Kaltwasser-Modulationsventil (4-Leiter-System)
- **VH MOD. 0-10 Vdc:** Kaltwasser-Modulationsventil (4-Leiter-System)
  - **RD:** Rot = + 24Vac Ventilversorgung
  - **BK:** Schwarz = 0V Ventilversorgung / GND Steuersignal
  - **grey:** Grau = 0-10Vdc Steuersignal Ventil

### 1.2.2 AirClissi Legende Schaltplan

- **IL:** Hauptschalter (nicht mitgeliefert)
- **F:** Sicherung (nicht mitgeliefert)
- **CN:** Schraub- / Faston-Klemme
- **TA1:** Netzteil DC Jolly
- **RA1:** Led-Strip Effetto AirClissi

## 1.1 ÍNDICE

### » 1.1 Supplier 1 p. 10

- Esquema eléctrico básico ACQVARIA i 10-60: 1.1 p. 10
- Esquema eléctrico TED10 2 tubos 10-60: 1.2 p. 11
- Esquema eléctrico TED10 4 tubos 10-60: 1.3 p. 12
- Esquemas eléctricos MYCOMFORT LARGE 10-60: 1.4 p. 13
- Esquema eléctrico EVO 10-60 + valv. ON/OFF: 1.5 p. 14
- Esquema eléctrico EVO 10-60 + valv. Modulante: 1.6 p. 15
- Esquema eléctrico EVOBOARD 10-60 + valv. ON/OFF: 1.7 p. 16
- Esquema eléctrico EVOBOARD 10-60 + valv. Modulante: 1.8 p. 17
- Esquema eléctrico AirClissi con EVO: 1.17 p. 26

### » 1.2 Supplier 2 p. 18

- Esquema eléctrico base AQ 10-35 ACQVARIA i 10-35: 1.9 p. 18
- Esquema eléctrico TED10 2 tubos AQ 10-35: 1.10 p. 19
- Esquema eléctrico TED10 4 tubos AQ 10-35: 1.11 p. 20
- Esquemas eléctricos MYCOMFORT LARGE 10-35: 1.12 p. 21
- Esquema eléctrico AQ 10-35 + EVO + valv. ON/OFF: 1.13 p. 22
- Esquema eléctrico AQ 10-35 + EVO + valv. Modulante: 1.14 p. 23
- Esquema eléctrico EVOBOARD AQ 10-35 + Valv. ON/OFF: 1.15 p. 24
- Esquemas eléctricos EVOBOARD AQ 10-35 + Valv. Mod.: 1.16 p. 25

### » AirClissi

- Esquema eléctrico AirClissi con EVO: 1.17 p. 26

## 1.2 LEYENDA

Efectuar las conexiones eléctricas sin tensión, en conformidad con las normativas de seguridad vigentes.

Comprobar que la tensión de la red coincida con el valor indicado en la placa del aparato.

**Las conexiones eléctricas entrecortadas deben ser efectuadas por el instalador**

- **IL:** Interruptor de línea (no suministrado)
- **F:** Fusible de protección 2A (no suministrado)
- **CN:** Caja de bornes de tornillo / Faston
- **EMC FILTER:** Filtro antiinterferencias EMI/RFI
  - **BN (L2):** Marrón = fase IN filtro
  - **BU (N4):** Azul neutro IN filtro
  - **BK (U1):** Negro = fase OUT filtro
  - **BU (U3):** Azul = neutro OUT filtro
- **MV:** Motor ventilador
- **INVERTER:** Inverter motor ventilador
- **BN:** Marrón = fase alimentación motor
- **BU:** Azul = neutro alimentación motor
- **red:** Rojo = señal control 0-10 Vdc
- **black:** Negro = GND señal de control
- **MP:** Bomba de vaciado del líquido de condensación
- **FLOAT SWITCH:** Flotador
- **BN:** Marrón = fase alimentación bomba
- **BU:** Azul = neutro alimentación bomba
- **BK:** Negro = señal alarma flotador
- **GY:** Gris = comun alarma flotador
- **VC ON/OFF:** Válvulas ON/OFF agua fría/caliente (2 tubos) (accesorio); Válvulas ON/OFF agua fría (4 tubos) (accesorio)
- **VH ON/OFF:** Válvulas ON/OFF agua caliente (4 tubos) (accesorio)
  - **BN:** Marrón = fase alimentación válvula

Queda terminantemente prohibida la reproducción incluso parcial del presente manual

## 1.1 INHOUDSOPGAVE

### » 1.1 Supplier 1 p. 10

- Elektrisch schema basis ACQVARIA i 10-60: 1.1 p. 10
- Elektrische schema TED10 2 pijpen 10-60: 1.2 p. 11
- Elektrische schema TED10 4 pijpen 10-60: 1.3 p. 12
- Elektrisch schema My Comfort Large 10-60: 1.4 p. 13
- Elektrisch schema EVO 10-60 + ventiel ON/OFF: 1.5 p. 14
- Elektrisch schema EVO 10-60 + ventiel modulerend: 1.6 p. 15
- Elektrisch schema EVOBOARD 10-60 + ventiel ON/OFF: 1.7 p. 16
- Elektrisch schema EVOBOARD 10-60 + ventiel modulerend: 1.8 p. 17
- Legenda elektrische schema AirClissi + EVO: 1.17 p. 26.

### » 1.2 Supplier 2 p. 18

- Elektrisch schema basis ACQVARIA i 10-35: 1.9 p. 18
- Elektrische schema TED10 op de AQ10-35 2 pijps: 1.10 p. 19
- Elektrische schema TED10 op de AQ10-35 4 pijps: 1.11 p. 20
- Elektrisch schema MYCOMFORT LARGE 10-35: 1.12 p. 21
- Elektrisch schema AQ 10-35 + EVO + ventiel ON/OFF: 1.13 p. 22
- Elektrisch schema AQ 10-35 + EVO + ventiel modulerend: 1.14 p. 23
- Elektrisch schema EVOBOARD AQ 10-35 + ventiel ON/OFF: 1.15 p. 24
- Elektrisch schema EVOBOARD AQ 10-35+ ventiel modulerend: 1.16 p. 25

### » AirClissi

- Legenda elektrische schema AirClissi + EVO: 1.17 p. 26.

## 1.2 LEGENDA

Voer de elektrische aansluitingen uit in afwezigheid van spanning, volgens de geldende veiligheidsvoorschriften.

Verifiëren of de netspanning voldoet aan de gegevens van het typeplaatje van de machine.


**De elektrische aansluitingen die met een stippellijn zijn aangegeven, moeten door de installateur worden verricht**

- **IL:** Lijnschakelaar (niet geleverd)
- **F:** Veiligheidszekering 2A (niet geleverd)
- **CN:** Klemmenbord met schroef/faston
- **EMC FILTER:** Geluidsfilter EMI/RFI
  - **BN (L2):** Bruin = fase IN filter
  - **BU (N4):** Blu neutraal IN filter
  - **BK (U1):** Swart = fase OUT filter
  - **BU (U3):** Blu = neutraal OUT filter
- **MV:** Motor Ventilator
- **INVERTER:** Fan Motor Inverter
- **BN:** Bruin = voedingsfase motor
- **BU:** Blauw = nulgeleider voeding motor
- **red:** Rood = 0-10 Vdc controlesignaal
- **black:** Zwart = GND controlesignaal
- **MP:** Condensafvoerpomp
- **FLOAT SWITCH:** Drijvend
- **BN:** Bruin = pompenfase kleppen
- **BU:** Blauw = nulgeleider voeding pompen
- **BK:** Zwart = zwevend alarmsignaal
- **GY:** Grijs = gemeenschappelijk vlotteralarm
- **VC ON/OFF:** Warmwaterklep ON/OFF voor 4-pijp systeem (accessoire); ON/OFF koudwaterklep voor 4-pijp systeem (accessoire)
- **VH ON/OFF:** Warmwaterklep ON/OFF voor 4-pijp systeem (accessoire)

Het herdrukken van de handleiding is ten strengste verboden, zelfs niet gedeeltelijk

- **BU:** Azul = neutro alimentación válvulas
- **SAI:** Sonda temperatura aire interna preinstalado
- **SAE:** Sonda temperatura aire a distancia
- **SW:** Sonda de temperatura del agua
- **SWH:** Sonda de temperatura agua batería adicional caliente (para unidad 4 tubos). Disponible opcionalmente solo en presencia de SW
- **SUI:** Sonda remota de humedad relativa interna preinstalado
- **SUE:** Sonda remota de humedad relativa
- **JONIX:** Módulo ionizador de aire (accesorio)

### 1.2.1 Esquema eléctrico específico con control EVO-BOARD

 **EN** caso de mala comunicación con el display, conectar el display del BUS de comunicación Evo-Board->Display al terminal  $\frac{1}{2}$  de EVO BOARD (ver manual técnico EVO BOARD).


- **T1:** Transformador 230Vac/24Vac (no suministrado)
- **VC MOD. 0-10 Vdc:** válvulas modulante agua fría/caliente (2 tubos); válvulas modulante agua fría (4 tubos)
- **VH MOD. 0-10 Vdc:** válvulas modulante agua fría (4 tubos)
  - **RD:** Rojo = + 24Vac alimentación de válvula
  - **BK:** Negro = 0V alimentación válvulas / GND señal de control
  - **grey:** Gris = señal de control 0-10 Vdc válvulas

### 1.2.2 Leyenda esquemas eléctricos AirClissi

- **IL:** Interruptor de línea (no suministrado)
- **F:** Fusible de protección (no suministrado)
- **CN:** Caja de bornes de tornillo / Faston
- **TA1:** Alimentador DC Jolly
- **RA1:** Strip led Effetto AirClissi

- **BN:** Bruin = voedingsfase kleppen
- **BU:** Blauw = nulgeleider voeding kleppen
- **SAI:** Reeds geïnstalleerde interne luchttemperatuursensor
- **SAE:** Remote luchttemperatuursensor
- **SW:** Watertemperatuursensor
- **SWH:** Watertemperatuursensor extra warmtewisselaar voor 4-pijp systeem. (accessoire - optioneel voorzien als SW aanwezig is)
- **SUI:** Reeds geïnstalleerde interne vochtigheidssensor
- **SUE:** Remote vochtigheidssensor
- **JONIX:** Luchtionisatiemodule (accessoire)

### 1.2.1 Specifiek voor schema's met EVO-BOARD commando

 **IN** geval van slechte communicatie met het display, sluit u het Evo-Board->Display communicatie BUS-scherm aan op de  $\frac{1}{2}$  terminal op het Evo-Board (zie Evo-Board technische handleiding).

- **T1:** Transformator 230Vac/24Vac (niet geleverd)
- **VC MOD. 0-10 Vdc:** Warm\koud waterklep Mod. voor 2-pijp systeem ; Mod. koudwaterklep voor 4-pijp systeem
- **VH MOD. 0-10 Vdc:** Warmwaterklep Mod. voor 4-pijp systeem
  - **RD:** Rood = +24Vac-voeding kleppen
  - **BK:** Zwart = 0V voeding kleppen/GND controlesignaal
  - **grey:** Grijs = controlesignaal 0-10 Vdc kleppen

### 1.2.2 AirClissi Legenda elektrische schema

- **IL:** Hoofdschakelaar (niet geleverd)
- **F:** Veiligheidszekering (niet geleverd)
- **CN:** Aansluitklem met SCHROEF/FASTON
- **TA1:** Voedingsapparaat DC Jolly
- **RA1:** Ledstrip Effetto AirClissi

## 1.1 ÍNDICE

### » 1.1 Supplier 1

- Esquema elétrico base ACQVARIA i 10-60: 1.1
- Esquemas elétricos TED10 2T 10-60:1.2
- Esquemas elétricos TED10 4T 10-60:1.3
- Esquema elétrico MYCOMFORT LARGE 10-60: 1.4
- Schema elettrico EVO 10-60 + valv. ON/OFF:1.5
- Esquema elétrico EVO 10-60 3V + valv. Modulando: 1.6
- Esquema elétrico EVOBOARD 10-60 3V + valv. ON/OFF: 1.7
- Esquema elétrico EVOBOARD 10-60 3V + valv. Modulando: 1.8
- Esquemas elétricos AirClissi con EVO: 1.17

### » 1.2 Supplier 2

- Esquema elétrico base ACQVARIA i 10-35:1.9
- Esquemas elétricos TED10 2T AQ 10-35: 1.10
- Esquemas elétricos TED10 4T AQ 10-35:1.11
- Esquema elétrico MYCOMFORT LARGE 10-35: 1.12
- Esquema elétrico AQ 10-35 + EVO + valv. ON/OFF: 1.13
- Esquema elétrico AQ 10-35 + EVO + valv. Modulando: 1.14
- Esquema elétrico EVOBOARD AQ 10-35 + valv. ON/OFF: 1.15
- Esquema elétrico EVOBOARD AQ 10-35+ valv. Modulando 1.16

### » AirClissi

- Esquemas elétricos AirClissi con EVO: 1.17

## 1.2 LEGENDA

Efetue as ligações elétricas na ausência de tensão, em conformidade com as normas de segurança em vigor.

Verifique se a tensão de rede corresponde àquela indicada na placa do aparelho.

**As ligações elétricas tracejadas devem ser feitas pelo instalador**

- **IL:** Interruptor de Linha (não fornecido)
- **F:** Fusível de proteção 2A (não fornecido)
- **CN:** Placa de terminais de parafuso/faston
- **EMC FILTER:** Filtro de ruído EMI/RFI
  - **BN (L2):** Castanho = fase de filtro IN
  - **BU (N4):** Azul neutro de filtro IN
  - **BK (U1):** Preto = filtro de fase OUT
  - **BU (U3):** Azul = neutro de filtro OUT
- **MV:** Motor Ventilador
- **INVERTER:** Motor Inverter do ventilador
- **BN:** Castanho = fase alimentação motor
- **BU:** Azul = neutro alimentação válvulas
- **red:** Vermelho = sinal controlo 0-10 Vdc
- **black:** Preto = GND sinal controlo
- **MP:** Bomba drenagem do condensado
- **FLOAT SWITCH:** Flutuando
- **BN:** Castanho = fase alimentação bomba
- **BU:** Azul = neutro alimentação bomba
- **BK:** Preto = sinal de alarme flutuante
- **GY:** Cinza = alarme de flutuação comum
- **VC ON/OFF:** Válvula ON/OFF água fria/quente para sistema de 2 tubos (acessório); Válvula ON/OFF água fria para sistema de 4 tubos (acessório)
- **VC ON/OFF:** Válvula ON/OFF água quente para sistema de 4 tubos (acessório)

A reprodução parcial deste manual é estritamente proibida

## 1.1 TARTALOM

### » 1.1 Supplier 1 o. 10

- Alapvető kapcsolási rajz ACQVARIA i 10-60: 1.1 o. 10
- TED10 2csöves elektromos kapcsolási rajz: 1.2 o. 11
- TED10 4csöves 10-60 elektromos kapcsolási rajz: 1.3 o. 12
- Elektromos kapcsolási rajz MYCOMFORT LARGE 10-60: 1.4 o. 13
- EVO 10-60 + ON/OFF szelep kapcsolási rajz: 1.5 o. 14
- EVO 10-60 + moduláló szelep kapcsolási rajz: 1.6 o. 15
- EVOBOARD AQ 10-60 + ON/OFF szelep kapcsolási rajz: 1.7 o. 16
- EVOBOARD 10-60 3S. + moduláló szelep kapcsolási rajz: 1.8 o. 17
- Elektromos kapcsolási rajzok jelmagyarázata AirClissi + EVO: 1.17 o. 26

### » 1.2 Supplier 2 o. 18

- Alapvető kapcsolási rajz ACQVARIA i 10-35: 1.9 o. 18
- AQ 10-35 TED10 2csöves elektromos kapcsolási rajz: 1.10 o. 19
- AQ 10-35 TED10 4csöves elektromos kapcsolási rajz: 1.11 o. 20
- MYCOMFORT LARGE 10-35 kapcsolási rajz: 1.12 o. 21
- AQ 10-35 + EVO + ON/OFF szelep kapcsolási rajz: 1.13 o. 22
- AQ 10-35 + EVO + moduláló szelep kapcsolási rajz: 1.14 o. 23
- EVOBOARD AQ 10-35 3 sebesség + ON/OFF szelep kapcsolási rajz: 1.15 o. 24
- EVOBOARD AQ 10-35 + moduláló szelep kapcsolási rajz: 1.16 o. 25

### » AirClissi

- Elektromos kapcsolási rajzok jelmagyarázata AirClissi + EVO: 1.17 o. 26

## 1.2 JELMAGYARÁZAT

Az elektromos bekötéseket feszültség hiányában, az érvényben lévő biztonsági előírásoknak megfelelően végezze el.

Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék adattábláján feltüntetett értékkel.

**A szaggatott vonallal jelölt elektromos bekötéseket a beszerelőnek kell elvégeznie**

- **IL:**Kismegszakító (nem tartozék)
- **F:**2A védőbiztosíték (nem tartozék)
- **CN:**Csavaros/faston sorkapocs
- **EMC FILTER:** Zajszűrő EMI/RFI
  - **BN (L2):** Barna = fázis IN szűrő
  - **BU (N4):** Semleges kék IN szűrő
  - **BK (U1):** fekete = OUT fázisszűrő
  - **BU (U3):** kék = OUT semleges szűrő
- **MV:**Ventilátor motor
- **INVERTER:** Ventilátor motor inverter
- **BN:** Barna = fázisa motor tápegység
- **BU** Kék = nulla a motor tápellátásához
- **red:** Piros = 0-10 Vdc vezérlőjel
- **black:** Fekete = GND vezérlőjel
- **MP:**Kondenzátum leeresztő szivattyú
- **ÁRAMLÁSKAPCSOLÓ:**Szintjelző
- **BN:** Barna = szivattyú tápfeszültség fázisa
- **BU:**Kék = szivattyú tápellátás nulla
- **BK:**Fekete = szintjelző riasztás jelzés
- **GY:**Szürke = általános lebegő riasztás
- **VC ON/OFF:** Hidegvíz/melegvíz BE / KI szelep (2-csőes rendszer) (tartozék); Hidegvíz BE/KI szelep (4-csőes rendszer) (tartozék)
- **VH ON/OFF:**Melegvíz BE/KI szelep (4-csőes rendszer) (tartozék)
  - **BN:**Barna = szelep tápellátás fázisa

A kézikönyv újbóli nyomtatása részben is szigorúan tilos

- **BN:** Castanho = fase alimentação válvulas
- **BU:** Azul = neutro alimentação válvulas
- **SAI:** Sonda temperatura ar interna pré-instalada
- **SAE:** Sonda temperatura ar remota
- **SW:** Sonda temperatura água
- **SWH:** Sonda temperatura água adicional serpentina quente para sistema de 4 tubos. A prever opcionalmente apenas na presença de SW
- **SUI:** Sonda humidade relativa interna pré-instalada
- **SUE:** Sonda humidade relativa remota
- **JONIX:** Módulo ionizador do ar (acessório)

### 1.2.1 Diagrama de fiação específico EVO BOARD

- ☞ **EM** caso de má comunicação com o display, conecte a tela BUS de comunicação Evo-Board->Display ao terminal  $\frac{\perp}{\perp}$  no Evo-Board (consulte o manual técnico do Evo-Board).
- **T1:** Transformador 230Vac/24Vac (não fornecido)
- **VC MOD. 0-10 Vdc:** Válvula modulante água fria/quente para sistema de 2 tubos; Válvula modulante água fria para sistema de 4 tubos
- **VC MOD. 0-10 Vdc:** Válvula modulante água quente para sistema de 4 tubos
  - **RD:** Vermelho = +24Vac alimentação válvulas
  - **BK:** Preto = 0V alimentação válvulas / GND sinal controlo
  - **grey:** Cinzento = sinal controlo 0-10 Vdc válvulas

### 1.2.2 Legenda do esquema elétrico AirClissi

- **IL:** Interruptor geral (não fornecido)
- **F:** Fusível de proteção (não fornecido)
- **CN:** Placa de terminais de PARAFUSO/FASTON
- **TA1:** Alimentador DC Jolly
- **RA1:** Fita LED Efeito AirClissi

- **BU:** Kék = a szelep tápellátása nulla
- **SAI:** Előre telepített belső levegő hőmérséklet szonda
- **SAE:** Távoli levegő hőmérséklet szonda
- **SW:** Vízhőmérséklet szonda
- **SWH:** Kiegészítő forró hőcserélős vízhőmérséklet szonda 4 csöves rendszerhez. Tartozék - opcionálisan csak SW jelenlétében szállítható
- **SUI:** Belső relatív páratartalom szonda előre telepítve
- **SUE:** Távoli relatív páratartalom szonda
- **JONIX:** Légionizáló modul (tartozék)

### 1.2.1 Kifejezetten az EVO-BOARD vezérlésű sémákra vonatkozik

- ☞ **HA** rossz a kommunikáció a kijelzővel, csatlakoztassa az Evo-Board->Display kommunikációs BUS képernyőt az Evo-Board  $\frac{\perp}{\perp}$  termináljához (lásd az Evo-Board műszaki kézikönyvét).
- **T1:** 230Vac / 24Vac transzformátor (nem tartozék)
- **VC MOD. 0-10 Vdc:** Hideg / melegvíz moduláló szelep 2-csőves rendszerhez; Hidegvíz moduláló szelep 4 csöves rendszerhez
- **VH MOD. 0-10 Vdc:** Melegvíz moduláló szelep 4 csöves rendszerhez
  - **RD:** Piros = + 24 Vac szelep tápellátás
  - **BK:** Fekete = 0V szelep tápegység / GND vezérlőjel
  - **grey:** Szürke = vezérlőjel 0-10 Vdc szelep

### 1.2.2 Elektromos kapcsolási rajzok jelmagyarázata AirClissi


- **IL:** Főmegszakító (nem tartozék)
- **F:** Védőbiztosíték (nem tartozék)
- **CN:** Csavaros/faston sorkapocs
- **TA1:** DC Jolly tápegység
- **RA1:** AirClissi Led-csík

# 1 FIGURES

## 1.1 SUPPLIER 1


» Schema elettrico generale / Main electrical connection / Branchement électrique général / Allgemeiner elektrischer anchluss / Conexión eléctrica general / Elektrisch hoofdschema: / Esquema elétrico geral / Az egység általános elektromos csatlakoztatása

» 1.1




» WC66000797 - Cablaggio TED 10 su AQ 10-60 QIB 2 tubi / WC66000797 - TED 10 on AQ 10-60 QIB 2 pipes wiring / WC66000797 - Câblage TED 10 au AQ 10-60 QIB 2 tuyaux / WC66000797 - Schaltplane TED 10 AQ 10-60 QIB 2 Rohre / WC66000797 - Cableado TED 10 en AQ 10-60 QIB 2 tubos / WC66000797 - TED 10 op de AQ 10-60 QIB 2 buizen / WC66000797 - TED 10 AQ 10-60 QIB 2T / WC66000797 - Elektromos kapcsolási rajz TED10 az AQ 10-60 QIB 2csöves

» 1.2




» WC66000392 - Cablaggio TED 10 su AQ 10-60 QIB 4 tubi / WC66000392 - TED 10 on AQ 10-60 QIB wiring 4 pipes / WC66000392 - Câblage TED 10 au AQ 10-60 QIB 4 tuyaux / WC66000392 - Schaltplane TED 10 AQ 10-60 QIB 4 Rohre / WC66000392 - Cableado TED 10 en AQ 10-60 QIB 4 tubos / WC66000392 - TED 10 op de AQ 10-60 QIB 4 buizen / WC66000392 - TED 10 AQ 10-60 QIB 4T / WC66000392 - Elektromos kapcsolási rajz TED10 az AQ 10-60 QIB 4csöves

» 1.3



» WC66000296 - Cablaggio MY COMFORT LARGE su AQ 10-60 QIB / WC66000296 - MY COMFORT LARGE on AQ 10-60 QIB wiring / WC66000296 - Câblage MY COMFORT LARGE au AQ 10-60 QIB / WC66000296 - Schaltplane MY COMFORT LARGE AQ 10-60 QIB / WC66000296 - Cableado MY COMFORT LARGE en AQ 10-60 QIB / WC66000296 - MY COMFORT LARGE op de AQ 10-60 QIB / WC66000296 - MY COMFORT LARGE AQ 10-60 QIB / WC66000296 - Elektromos kapcsolási rajz MY COMFORT LARGE az AQ 10-60 QIB

» 1.4



» WC66000298 - Cablaggio AQ 10-60 QIB con EVO-BOARD con valvole ON/OFF / WC66000298 - AQ 10-60 QIB with EVO-BOARD + ON-OFF valve wiring / WC66000298 - Câblage au AQ 10-60 QIB avec EVO-BOARD VANNES ON-OFF / WC66000298 - Schaltplane AQ 10-60 QIB EVO-BOARD mit VENTIL ON-OFF / WC66000298 - Cabelado AQ 10-60 QIB con EVO-BOARD + VÁLVULAS ON-OFF / Elektrisch schema AQ 10-60 QIB + EVO-BOARD + valv. ON/OFF / WC66000298 - AQ 10-60 QIB + EVO-BOARD + valv. ON/OFF / WC66000298 - AQ 10-60 QIB kapcsolási rajz EVO BOARD-val, BE / KI szelep

» 1.5




TABELLA 1 / TABLE 1	SONDE PREINSTALLATE / MODELLI / MODEL	SONDE PRE-INSTALLED / PRE-INSTALLED PROBES
EVO-DISPLAY	SUI	SUI
EVO-2-TOUCH	SAI, SUI	SAI, SUI



» WC66000656 - Cablaggio EVO-BOARD su AQ 10-60 QIB con valvole ON-OFF / WC66000656 - EVO-BOARD on AQ 10-60 QIB with ON-OFF valve wiring / WC66000656 - Câblage EVO-BOARD au AQ 10-60 QIB avec VANNES ON-OFF / WC66000656 - Schaltplane EVO-BOARD su AQ 10-60 QIB mit VENTIL ON-OFF / WC66000656 - Cableado EVO-BOARD en AQ 10-60 QIB con VÁLVULAS ON-OFF / WC66000656 - EVO-BOARD AQ 10-60 QIB + valv. ON-OFF / WC66000656 - EVO-BOARD su AQ 10-60 QIB + valv. ON-OFF / WC66000656 - EVO BOARD kapcsolási rajz az AQ 10-60 QIB, BE / KI szelepek

» 1.7




TABELLA 1 / TABLE 1	
MODELLO/MODEL	SONDE PREINSTALLATE / PRE-INSTALLED PROBES
EVO-DISPLAY	SUI
EVO-2-TOUCH	SAI, SUI


NOTA 1: RIMOVIAMO -DAC FILTER CON CABLEAGE ASSOCIATO -DAC FILTER WITH ASSOCIATE WIRING






» WC66000779 - Cablaggio TED10 su AQ10-35 per impianto 2 tubi / WC66000779 - TED10 2 pipes AQ10-35 wiring diagram / WC66000779 - Câblage TED10 sur AQ10-35 2 tuyaux / WC66000779 - Schaltplan TED10 AQ10-35 2 Rohre / WC66000779 - Cableado TED10 AQ10-35 2 tubos / WC66000779 - TED10 op de AQ10-35 2 pijps / WC66000779 - TED10 AQ10-35 2T / WC66000779 - Elektromos kapcsolási rajz TED10 az AQ 10-35 2csöves

» 1.10




» WC66000391 - Cablaggio TED10 su AQ10-35 per impianto 4 tubi / WC66000391 - TED10 4 pipes AQ10-35 wiring diagram / WC66000297 - Câblage TED10 sur AQ10-35 4 tuyaux / WC66000391- Schaltplan TED10 AQ10-35 4 Rohre / WC66000391 - Cableado TED 10 en AQ10-35 4 tubos / WC66000391 - TED10 op de AQ10-35 4 pijps / WC66000391 - TED10 AQ10-35 4T / WC66000391 - Elektromos kapcsolási rajz TED10 az AQ 10-35 4csöves

» 1.11



» WC66000274 - Cablaggio MY COMFORT LARGE su AQ10-35 / WC66000274 - MY COMFORT LARGE on AQ 10-35 wiring / WC66000274 - Câblage MY COMFORT LARGE au AQ10-35 / WC66000274 - Schaltplane MY COMFORT LARGE AQ10-35 / WC66000274 - Cableado MY COMFORT LARGE en AQ10-35 / WC66000274 - MY COMFORT LARGE op de AQ10-35 / WC66000274 - MY COMFORT LARGE AQ10-35 / WC66000274 - Elektromos kapcsolási rajz MY COMFORT LARGE az AQ 10-35

» 1.12





» WC66000500 - AQ10-35 EC + EVO + Valv. Mod. / WC66000500 - AQ10-35 EC + EVO + Valv. Mod. wiring diagram / WC66000500 - AQ10-35 EC + EVO + vanne Mod. / WC66000500 - AQ10-35 EC + EVO + Ventile Mod. / WC66000297 - AQ10-35 EC + EVO + Valv. Mod. / WC66000500- AQ10-35 EC + EVO + ventiel Mod. / WC66000500 - AQ10-35 EC + EVO + Valv. Mod. / WC66000780- AQ10-35 EC + EVO + moduláló szelep

» 1.14





TABELLA 1 / TABLE 1	SONDE PREINSTALLATE / PRE-INSTALLED PROBES
EVO-DISPLAY	SUI
EVO-2-TOUCH	SAL, SUI

NOTA 1: SOTLEGARE IL CAVO CY DAL  
MORSETTO N. SU -CH E COLLEGARE AL CAVO  
CY. NOTE 1: DISCONNECT THE CY CABLE FROM  
THE N. TERMINAL ON -CH AND CONNECT  
TO grey CABLE OF -YC U-10

» WC66000579 - EVO su AQ10-35 EC + Valv. ON\OFF / WC66000579 - EVO on AQ10-35 EC + Valv. ON\OFF wiring / WC66000579 - EVO AQ10-35 EC + vanne ON\OFF / WC66000579 - AQ10-35 EC + EVO + Ventile ON\OFF / WC66000579 - EVO AQ10-35 EC + Valv. ON\OFF / WC66000579 - EVO op de AQ10-35 EC + ventiel ON\OFF / WC66000579 - EVO AQ10-35 EC + Valv. ON\OFF / WC66000579 - EVO az AQ10-35 EC + ON /OFF szelep

» 1.15






### 1.3 AIRCLISSI

» WC66000753 - Schema elettrico LED AirClissi con EVO / WC66000753 - Electrical wiring diagram legend LED AirClissi with EVO / WC66000753 - Schéma électrique LED AirClissi avec EVO / WC66000753 - Schaltplan AirClissi-LED mit EVO / WC66000753 - Esquemas eléctricos LED AirClissi con control EVO / WC66000753 - Elektrisch schema LED AirClissi + EVO / WC66000753 - Esquemas eléctricos LED AirClissi con EVO / WC66000753 - Áramköri diagram LED AirClissi + EVO

» 1.17







Galletti S.p.A Organization has a Management System Certified according to the UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 and UNI ISO 45001:2018 standards.

via Romagnoli 12/a  
40010 Bentivoglio (BO) - Italia  
Tel. 051/8908111 - Fax 051/8908122

**[www.galletti.com](http://www.galletti.com)**